

超硬丸鋸切断機 AL-400 / AL-500 (非鉄用)



自動切断ラインにも対応

アルミ・銅・非鉄専用の超硬丸鋸切断機です。
鋸刃はテーブル内で前後します。



自動定寸ストップ付



NC位置決め装置付



手引き・半自動切替機構付

超硬

	AL-400	AL-500
切断能力	200(W)×100(H) mm	300(W)×145(H) mm
鋸刃モータ	2.2 kw・4 P	3.7 kw・4 P
鋸刃前後	エアシリンダ(エアハイドロ方式)	
使用鋸刃	φ405 超硬チップソー	φ510 超硬チップソー
鋸刃回転数	1700 rev/min (60 Hz)	
切削油	油性噴霧式(ミスト)	
横バイス	オプション(エアシリンダ)	
定寸装置	オプション(手動・自動)	

超硬丸鋸切断機 CU-450 (非鉄用)



自動定寸装置

銅・アルミ・非鉄専用の超硬丸鋸切断機です。無垢材の切断に適しています。



多条切断も可能です

超硬

切断能力	丸棒 ● 90 mm、角材 ■ 50×150 mm、150(W) ×100(H) mm
鋸刃モータ	7.5 kw・4 P
鋸刃前後	油圧シリンダ
使用鋸刃	φ405～φ455 超硬チップソー
鋸刃回転数	1300 rev/min (インバータ制御)
バイス	油圧シリンダ(上・横)
切削油	油性噴霧式(ミスト)
定寸装置	オプション(手動・自動)